

**CTY TNHH TM DV KỸ THUẬT QUYẾT THẮNG**

ĐC: 382/27 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 08.3810 9919

Fax: 08.3810 9919

TECHNOLOGYWebsite: www.bientananyhz.comEmail: kythuatquyetthang@gmail.com**I. THÔNG SỐ CÀI ĐẶT CƠ BẢN BIẾN TẦN ANYHZ FST 500**

Thông số	Chức năng	Chế độ
P-00	Điều chỉnh tần số	0: Màn hình 1: Biến trở ngoài 4: Biến trở màn hình
P-01	Chọn kênh mệnh lệnh vận hành	0: Màn hình 1: Công tắc ngoài
P-02	Kiểm dừng máy	0: Theo thời gian 1: Dừng tự do
P-03	Tần số lớn nhất ngõ ra	50 – 400 Hz
P-04	Tần số điện áp lớn nhất	10 – 400 Hz
P-10	Thời gian tăng tốc	0.01 – 600s
P-11	Thời gian giảm tốc	0.01 – 600s
P-24	Khóa chạy nghịch	0: Không khóa 1: Khóa
P-46	Chức năng ngõ ra relay	0: Đóng khi biến tần hoạt động 06: Đóng khi bật nguồn 22: Đóng khi chạy thuận
P-52	Dòng định mức động cơ	
P-57	Dòng định mức biến tần	
P-59	Thời gian quá tải động cơ	30 – 300s
P-61	Khả năng chịu quá tải	30~200%
P-73	Ghi lỗi hiện tại	
P-76	Khóa thông số	0: Không khóa 1: Khóa 9: Reset mặc định 50Hz 10: Reset mặc định 60Hz
P-103	Dò thông số động cơ	0: Tự động nhận biết R1 2: Tự động nhận biết R1 và kiểm tra không tải
P-105	Chế độ điều khiển	0: Điều khiển V/F 1: Điều khiển sensorless vector
P-114	Điều khiển quạt	2: Luôn hoạt động
P-148	Số cực động cơ	